
202
120
N
L
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A09
A10
A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18
功能选择一
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RUN PON
A03 A04 A05 A06 A07 A08
A09 A12 A14 A15 A16 A17
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
功能选择二
E1
D04 D06
D07 D10 D11
D03
D12 D14 D16 D18 D20 D22 D24 D26 D28
D01 D02 D03 D04 D05 D06
D07 D08 D09 D10 D11
D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19
D20 D21 D22 D23
D24 D25 D26 D27 D28 D29